

Come montare i piedini su rete in legno



①

posizionare il piedino in corrispondenza della piastra in metallo forata



②

inserire il bullone nel foro apposito



③

avvitare la gamba con le mani fino a totale fissaggio, per maggiore stabilità stringere il bullone con un'apposita chiave



④

fissare tutti e quattro i piedini allo stesso modo